


冷氣遙控器使用說明書 (14160)

A. 手動設定

1. 請關閉欲設定之冷氣機。
2. 參考說明書之代碼表，找出對應廠牌型號之代碼。
3. 放入電池二顆，持續按著 [設定鍵] 不放；2 秒後“型號”的數字開始閃爍。
4. 持續按著 [設定鍵] 不放，再按下 [溫度+] 或 [溫度-] 來選擇“步驟 2”對應廠牌型號之代碼。
5. 當“型號”的數字為對應廠牌型號之代碼時，即可放開所有按鍵。
6. 試著按下冷氣遙控器之 [電源鍵] 開啓您的冷氣機，若無法開啓，請再按一次 [電源鍵]。
7. 若仍然無法開啓您的冷氣機，或主要功能不齊全，請按上述步驟重新設定其他代碼。

B. 自動尋碼

若手動設定無法順利開啓您的冷氣機，請試著使用“自動尋碼”功能。

1. 請關閉欲設定之冷氣機。
2. 放入電池二顆，並將冷氣遙控器對準欲設定之冷氣機。
3. 先按著 [設定鍵] 不放，再按下 [電源鍵]，約 4 秒後，液晶畫面出現  符號，代表進入“自動尋碼”模式，即可同時放開 [設定鍵] 及 [電源鍵]。
4. 此時“型號”的數字依序跳動時，當冷氣機開啓時，表示已找到代碼，請立即按下任意鍵停止“自動尋碼”模式。
5. 若太慢按下任意鍵停止“自動尋碼”模式，則會跳下一個或下多個代碼；可先按下任意鍵停止“自動尋碼”模式，再按 [設定鍵] 不放，待“型號”的數字開始跳動，同時按下 [溫度+] 或 [溫度-] 微調代碼。
6. 若仍然無法開啓您的冷氣機，或主要功能不齊全，請按上述步驟重新搜尋其他代碼。

C. 注意事項

1. 裝上兩顆電池後，LCD 液晶無顯示，或按鍵無任何動作，請“放電”後再重新操作遙控器，放電步驟如下：
 - A. 取下電池凹槽內的兩粒電池。
 - B. 任意按下遙控器的按鍵約 3 秒後即可。
 - C. 重新裝入電池。
2. 自動搜尋是由目前的代碼依序發射，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啓您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您所使用之電器的代碼，我們會持續改善。
3. 請於一般環境下正常操作冷氣萬用遙控器，冷氣萬用遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
4. 請勿同時混用“新舊電池”或“廠牌不同的電池”或“材質不同的電池”，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
5. 遙控器長時間不使用時，請取下遙控器內的電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
6. 為了使用者未來方便設定其他廠牌代碼，誠心建議妥善保存使用說明書。



廠牌	代碼
ACURA 雅哥	008.137.153
ADC 艾德龍	014.054.063.137
ADDISON 愛迪生	022.023.059.106.113.145.159
AIRFORCE	006.160
AMADUS 阿瑪迪斯	003.022.140.145
AOC 艾德蒙	021.024.039.118.152.148
APTON 艾普頓	002.003.006.018.025.026.027.028.029.030.115.136.138.139.140.142.144.150.154.157.160
ASTAR 亞星	031.151
ATISA	008.153
BAILLI 百立	002.139
BEAVER 三菱重工	032.033.141.143
BLUEsky 藍天	006.008.020.153.160
BOTH 捷利嘉	014.137
BROS	002.139.034.146
Brother 兄弟	002.008.034.035.139.146.147.153
Carrier 開利	012.015.036.073.115.116.118.155.156.158
CASTLE 城堡	002.012.129.139.156
CHANGHONG 長虹	132
CHEBO 誠實冷氣	014.034.116.137.146
ChiaLijie 嘉利捷	040
Chunghsin 中興	008.010.012.020.021.027.036.042.053.054.115.118.120.121.142.148.153.155.156
CITY	025.136
CLAIRE	037.149
Colona 禾屬	040
COLONIA	038.039
COROLLA	008.014.137.153
CORONA 可樂娜	040.041.042.043
COUGAR 酷哥	008.153
CROSLLEY	024.026.152.154
CROWN 王冠	006.008.014.023.025.034.044.045.117.118.119.136.137.146.153.159.160
D&G 得仕林	045.048
DACON 大康	002.012.129.139.156
DAEWOO 大宇	046
DAF	008.153
DAIKIN 大金	005.011.002.026.047.139.154
DA-JING 大井	040
DEI 得意	048
DUCKER 達可	014.025.049.136.137
E_CHERN 年代冷氣	002.139
ELLCHLOR	002.139
ETHER 宇瑟	002.139
FORMOSA 寶島冷氣	002.012.034.121.139.146.156
Frigidaire 富及第	006.012.024.026.097.118.119.121.152.154.156.160
FROST 冰點	008.020.038.043.050.051.052.053.054.153

廠牌	代碼
FT AC	002.012.014.129.137.139.156
FU-CHIN 府城	002.139
FujiMaru 富士丸	008.153
FUJITSU 富士通	001.048.050.051.052.055.056.057.058
FUMAI 船井	038.053
GE 奇異	019.039.059.068.120.122
Gibson 吉普生	002.003.012.014.022.024.037.039.040.061.062.073.117.118.119.121.123.137.139.140.145.149.152.156
GLEER 格力	002.014.024.137.139.152
GOLDOSAKA 金大阪	002.014.045.137.139
GOLDSTAR 金星	064
GREE 格力	014.025.049.054.065.112.136.137
Guo'ling 國菱	014.025.137
Haier 海爾	008.153
HANSA 華菱	002.018.066.067.139.150
HERLAN 禾聯	037.039.040.059.105.117.118.149
Hisense 海信	034.146
HITACHI 日立	001.005.009.013.016.019.068.122
HITEC 海帝	001.016.044
HONGCHU 宏竹	040.118
HONGIN 鴻駿	069.070
HONGIE 豪記	002.139
HSANJING 三井	002.139
Imarflex 伊瑪	020
JANGPON 瑞寶	059.036.117.155
JILY 吉淡德	014.137
JOTAI 九太	002.034.139.146
JUNLING 峻菱	012.039.040.059.105.156
Kadeh 康得利	040
Kampo 康寶	008.012.153.156
KELANG	039
KINLIN 金菱	002.139
KL	043
KOLIN 歌林	001.008.045.071.072.073.074.075.076.077.101.117.153
KTAIKIN 永裕	002.139
LG 樂金	008.064.124.153
MAXE 萬士益	008.014.020.025.039.040.045.049.054.059.072.073.136.137.153
MAZHA 三葉	036.061.155
Midea 美的	017.044.078
MILLER	039
MITSUBA 三葉	008.014.024.027.039.042.078.079.116.117.118.123.137.142.152.153
MITSUBISHI 三菱	032.038.054.073.080.081.082.083.084.085.114.141
MI 名聲	002.014.040.137.139
National 國際	002.006.139.160
NECKA 新禾	002.022.036.040.059.067.086.115.139.145.155
NEWAVE 稜威福	002.010.027.113.142.139

廠牌	代碼
N'iken 日元	087.088.116
NIKKO 日光	039.120
NIKOTOH 旭光	008.036.052.153.155
NLSEI	031.151
N-L-W 新容威	002.034.040.044.139.146
NORM 新興	014.008.034.062.137.146.153
OCEANAIR 尚洋	002.034.040.139.146
Panasonic 國際	002.004.018.089.139.150
PTINSD 品首	002.139
POLAR AIR	090
PRINCE 王子	014.034.137.146
PROTEC 普奕	014.092.137
PROTON 普騰	008.010.020.027.093.118.119.142.153
RAINFOSS 良峰	039.060.120
Realise 瑞林	071
ROULIN 日菱	014.025.136.137
ROYAL 皇家	002.012.040.139.156
SAISON	002.139
SANFAN 昇凡	002.139
SAMPO 聲寶	008.022.037.040.053.059.094.095.096.116.117.118.145.149.153
SANSUNG 三星	097.098
SANSUI 山水	010.059.079
SANYO 三洋	008.010.036.048.086.095.099.100.101.115.153.155
SAPORO 莎普羅	025.136
S&D 新笛	012.156
SHARP 夏普	075.102.103
SHIMLIN 新菱	002.117.139
SHINING 上海雙菱	073
SINGER 勝家	002.139
SINOLL 新諾	099
S-LING 上菱	002.008.139.153
SONLEN 松冷	002.139
SONGJING 松靜	002.139
SONKOR 松格	023.040.062.105.159
SOWA 首華	008.010.014.022.025.039.059.071.101.104.117.118.121.136.137.145.153
STARFLAG	026.154
SUMMER 松林夏	003.014.040.105.117.118.137.140
SWIFT	008.153
SYNCO 新格	040.051.059.101.106
SYNTIER 新帝	001.022.059.145
TACICO 大砂谷	002.010.039.059.139
TAILIN 台林	002.139
TAI-SO 台朔	008.012.040.153.156
taixin 大欣	005.012.117.156
TAIYO 泰陽	012.024.039.121.152.156
TATUNG 大同	012.017.034.054.101.126.128.146.156
TCL 王牌	038.073.095.097

廠牌	代碼
TECH BROTHS	002.008.139.153
TECO 東元	003.006.007.014.012.017.020.022.034.037.059.123.127.137.140.145.146.149.156.160
TFC 旭光	008.053.061.063.073.087.088.117.153
TOP	020
TOPPING 鐵品	008.053.059.095.118.153
TOSHIBA 東芝	002.017.036.107.108.109.115.139.155
TRANE 達宏	008.023.059.153.159
TWNIHI 大津	002.139
U-POINT	039
VENUS 維納斯	053
WELL-FOR 太亞	014.137
West Inghouse 西屋	003.006.007.037.039.040.059.062.064.072.073.077.095.118.120.140.149.160
Whean 匯安	012.156
Whirlpool 惠而浦	002.003.006.007.014.022.062.110.111.117.118.119.123.137.139.140.145.160
WINDCHILL	039
YORK 約克	001.023.159
金寶島	025.136
小金剛	002.139
川井	014.025.136.137
川岩	014.137
大和	012.156
日豐	037.149
吉星	014.025.136.137
地中海	022.072.145
安富生	012.156
東禾	008.153
東菱	025.136
寬菱	014.137
松洋	040.118
威靈頓	002.139
國際通	002.139
惠爾	059
漢唐	051.056
資訊家	008.010.020.021.027.036.042.053.054.115.118.120.142.148.153.155
龍禾	025.136
優沙	040
藝泰	002.139
科朗	081
超技溫控	002.139
春橋田	118
德利	002.139
京濤科技	012.156
瑞帆冷氣	014.137