


冷氣遙控器使用說明書 (系列:0205-2')

A. 手動設定

1. 請關閉欲設定之冷氣機。
2. 參考說明書之代碼表，找出對應廠牌型號之代碼。
3. 放入電池二顆，持續按著 [設定鍵] 不放；2 秒後“型號”的數字開始閃爍。
4. 持續按著 [設定鍵] 不放，同時按下 [溫度+] 或 [溫度-] 來選擇“步驟 2”對應廠牌型號之代碼。
5. 當“型號”的數字為對應廠牌型號之代碼時，即可放開所有按鍵。
6. 試著按下冷氣遙控器之 [電源鍵] 開啟您的冷氣機，若無法開啟，請再按一次 [電源鍵]。
7. 若仍然無法開啟您的冷氣機，或主要功能不齊全，請按上述步驟重新設定其他代碼。



C. 注意事項

1. 裝上兩顆電池後，LCD 液晶無顯示，或按鍵無任何動作，請“放電”後再重新操作遙控器，放電步驟如下：
 - A. 取下電池凹槽內的兩粒電池。
 - B. 任意按下遙控器的按鍵約 3 秒後即可。
 - C. 重新裝入電池。
2. 自動搜尋是由目前的代碼依序發射，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啟您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您所使用之電器的代碼，我們會持續改善。
3. 請於一般環境下正常操作冷氣萬用遙控器，冷氣萬用遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
4. 請勿同時混用“新舊電池”或“廠牌不同的電池”或“材質不同的電池”，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
5. 遙控器長時間不使用時，請取下遙控器內的電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
6. 為了使用者未來方便設定其他廠牌代碼，誠心建議妥善保存使用說明書。

B. 自動尋碼

若手動設定無法順利開啟您的冷氣機，請試著使用“自動尋碼”功能。

1. 請關閉欲設定之冷氣機。
2. 放入電池二顆，並將冷氣遙控器對準欲設定之冷氣機。
3. 同時按著 [設定鍵] 及 [電源鍵] 不放，約 4 秒後，液晶畫面出現 符號，即可同時放開 [設定鍵] 及 [電源鍵]，代表進入“自動尋碼”模式。
4. 此時“型號”的數字依序跳動時，當冷氣機開啟時，表示已找到代碼，請立即按下任意鍵停止“自動尋碼”模式。

DAIKIN (大金)						TOSHIBA (東芝)		
	215	216	217	218	222		099	
FUJITSU (富士通)			TECO (東元)					
	226,227	231		011,019	014			
HITACHI (日立)								
	021	022	023,024	025	026	029		
PANASONIC (國際)			禾聯					
	001,004,006	003		065	066	067,068,069		
SAMPO (聲寶)			SHARP (夏普)					
	053,054,055	061		260				
SANYO (三洋)								
	031	032,033,034	036	038	045			

廠牌	代碼
ADC (艾德龍)	391
ADDISON (愛迪生)	432
AOC (艾德蒙)	428
APTON (艾普頓)	327.328.329.330.331.332.333 334.335.336.337.338
ASTAR (亞星)	478.479.480
ATISA	356
AUX (奧克斯)	489
BAILI (百立)	344
BROS (技研空調)	498.499
BROTHS (兄弟)	357.358.359.360
CARRIER (開利)	242.243.244.245.246.247
CHUNLAN (春蘭)	491
CLAIRE	488
COLONIA	301.302
COLROLLA	299.300
CORONA (可樂娜)	293.294.295.296.297.298
CROWN (王冠)	377.378.379.380.381.382
D&G (得仕林)	347.348
DAEWOO (大宇)	258
DAF	433
DAIKIN (大金)	215.216.217.218.219.220.221 222.223.224.225
DEI (得意)	470.471
DUCKER (達可)	434.435
FIRST	495
FORMOSA	395.396
FROST (冰點)	155.156.157.158.159.160.161
FUCHIN (府城)	421.422
FUJIMARU	325.326
FUJITSU (富士通)	226.227.228.229.230.231.232 233.234.235.236.237.238.239 240.241
GE (奇異)	277
GIBSON (吉普生)	364.365.366.367.368.369.370 371
GLEER (格力)	314
GOLD OSAKA (金大阪)	392.393.394
GOLDSTAR (金星)	254

廠牌	代碼
GREE	319
HAIER (海爾)	387.388.389.390
HANSA (華菱)	453.454.455
HERLAN (禾聯)	065.066.067.068.069.070.071 072.073
HISENCE (海信)	349.350
HITACHI (日立)	021.022.023.024.025.026.027 028.029.030
HITEC	438.439.440
HONGCHU (宏竹)	472
HONGJIN (鴻駿)	474.475.476
HSANJING (三井)	339
JANGPON (瑞寶)	373.374.375.376
JUNLING (峻菱)	311.312.313
KAMPO (康寶)	345.346
KINLIN (金菱)	469
KL	437
KOLIN (歌林)	074.075.076.077.078.079.080 081.082.083.084.085.086.087 088.089
LG (樂金)	248.249.250.251.252.253
MAXE (萬事益)	399.400.401.402.403
MIDEA (美的)	430.431
MITSUBISHI (三菱重工)	187.188.189.190.191.192.193 194.195.196.197.198.199.200 201.202.203.204.205.206.207 208.209.210.211.212.213.214
MITSUBA (三菱)	133.134.135.136.137.138.139 140.141.142.143.144.145.146 147.148.149.150.151.152.153 154
MITSUBISHI (三菱電機)	164.165.166.167.168.169.170 171.172.173.174.175.176.177 178.179.180.181.182.183.184 185.186
NEOKA (新禾)	280.281.282.283
NEWAVE (梭威福)	162.163
NIKEN (日元)	425.426.427
NIKKO (日光)	343

廠牌	代碼
NLSEI	452
NORM (新典)	459.460.461.462
OCEANAIR (尚洋)	451
PANASONIC (國際)	001.002.003.004.005.006.007 008.009.010
PINSO (品首)	404.405
POLAR AIR	340
PRINCE (王子)	423.424
PROTEC (菩奕)	131.132
PROTON (普騰)	109.110.111.112.113.114.115 116.117.118
REALISE (瑞林)	456.457.458
ROYAL (皇家)	383.384.385
SAMFAM (昇凡)	477
SAMPO (聲寶)	053.054.055.056.057.058.059 060.061.062.063.064
SAMSUNG (三星)	255.256.257
SANSUI (山水冷氣)	441
SANYO (三洋)	031.032.033.034.035.036.037 038.039.040.041.042.043.044 045.046.047.048.049.050.051 052
SAPORO (沙普羅)	484.485.486.487
SHARP (夏普)	259.260.261.262.263.264.265 266.267.268.269.270
SHINING (上海雙菱)	436
SINOLL (新諾)	284
SONKOR (松格)	447.448.449.450
SOWA (首華)	119.120.121.122.123.124.125 126
STAR FLAG	445
SYNCO (新格)	278.279
TACICO (大碩谷)	442.443.444
TAILIN (台林)	406.407
TAI-SO	362
TAIXIN (大欣)	351
TAIYO (泰陽)	353.354.355
TATUNG (大同)	090.091.092.093.094.095.096 097

廠牌	代碼
TCL	492
TECO (東元)	011.012.013.014.015.016.017 018.019.020
TERA (泰瑞)	352
TFC (旭光)	285.286.287.288.289.290.291 292
TOSHIBA (東芝)	098.099.100.101.102.103.104 105.106.107.108
TRANE	411
TWNICHI (大津)	363
U-POINT	372
WESTINGHOUSE (西屋)	463.464.465.466.467.468
WHIRLPOOL (惠而浦)	271.272.273.274.275.276
YORK	419.420
小金剛	481
川岩冷氣	446
中興 (資訊家)	320.321.322.323.324
太亞	342
吉星空調	429
地中海	412.413
安富生	341
良峰	127.128.129.130
松冷	304
松林夏	306.307.308.309.310
松洋	303
松靜	305
波爾卡	490
威靈頓	414.415
國際通	482.483
船井	493.494
富及第	397.398
惠爾	386
超技溫控	473
雅固	497
新容威	416.417.418
新寶	496
龍禾	361
優沙	408.409.410